

Christoph Zsifkovits  
Leiter der Eingangskontrolle/Betriebsleitung  
Recycling Center Retznei GmbH  
Retznei 34  
8461 Retznei  
ATU 68722929

Mobil: 0664/837 1971  
Fax: 03864/22 35 30  
E-Mail: [office@rcr-recycling.at](mailto:office@rcr-recycling.at)  
[www.rcr-recycling.at](http://www.rcr-recycling.at)

Retznei am 07. Jänner 2019

## Leitfaden zur Anlieferung

Sehr geehrte/r GeschäftspartnerIn,  
sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Ihnen, unseren Partnern und Kunden, eine kurze Übersicht zur Anlieferung am Recycling Center Retznei liefern. Bitte teilen Sie ihren Fahrern, im Sinne einer guten Zusammenarbeit, diese Informationen auch mit.

- Das Betreten des Firmenareals ist nur nach erfolgter Anmeldung auf der Waage zulässig.
- Fahrer und Besucher dürfen sich nur am Gelände nach erfolgter Erstunterweisung bewegen. Die Unterweisung ist jährlich neu durchzuführen.
- Das Anklopfen vor Betreten des Bürocontainers sollte selbstverständlich sein.
- Der Zutritt zum Container ist nur in dringenden Angelegenheiten gestattet.
- Die Toilette sowie der Kaffeeautomat befinden sich bei Lafarge im Aufenthaltsbereich.
- Ohne gültige Abfallinformation, Gutachten bzw. Begleitschein ist keine Abfallannahme möglich.
- Die Asbestanlieferung ist ausschließlich Mittwochs von 08:00 bis 15:00 Uhr mit Begleitschein und Abfallinformation nach vorangegangener Anmeldung möglich.
- Bei der Anlieferung ist eine visuelle Kontrolle der Ladung gesetzlich vorgeschrieben, somit hat der Fahrer unaufgefordert geschlossene Container und Mulden zu öffnen.
- Am gesamten Gelände ist die persönliche Schutzausrüstung außerhalb des Fahrzeuges und der Bürocontainer ständig zu tragen. Diese inkludiert Sicherheitsschuhe, Warnweste, Helm mit Kinnriemen sowie eine Schutzbrille.
- Am gesamten Firmenareal von Lafarge und RCR gilt die StVO sowie eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h.
- Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung ist verboten.
- Der Werksverkehr von Lafarge und RCR haben immer Vorrang.

- Vor dem Abladen muss der Standplatz genau überprüft werden um ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Bei Auffälligkeiten ist dies dem RCR Personal umgehend und vor dem Abkippen zu melden.
- Das Fenster der Fahrerkabine muss beim Abkippen geschlossen sein.
- Der Erste Hilfe Koffer befindet sich bei der Waage im mittleren Container. Weitere Erste Hilfe Materialien befinden sich in der Lafarge Sanitätsstelle.
- Niemals hinter Baumaschinen treten! Bei Annäherung an Baumaschinen muss unbedingt Augenkontakt mit dem Fahrer gesucht werden.
- Eine Verbindung zum Radladerfahrer kann über AM Kanal 5 hergestellt werden.
- Bei Verstößen werden Verwarnungen bis hin zum Verweis einzelner Fahrer ausgesprochen.

Auf eine gute und sichere Zusammenarbeit freut sich,



**RCR**  
RECYCLING CENTER RETZNEI GMBH  
Retznei 34 8461 Retznei

Für die Fa. Recycling Center Retznei GmbH – Hr. Christoph Zsifkovits

Retznei am 07. Jänner 2019